

Kurzbedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung
und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verbrennungsgefahr! Boden wird sehr heiß.

- Thermalisierer nie ohne Wasser einschalten. Immer bis zu dem Falz mit Wasser füllen. Bei Bedarf während des Betriebs mit vorgewärmtem Wasser auffüllen.
 - ⇒ Kein Wasser - Displayanzeige **Er1**.

Stecker einstecken

- Es erfolgt eine akustische Nachricht (Piep-Ton, 1 sec, einmalig)

Einschalten



- Hauptschalter drücken.
 - ⇒ Je nach Modus beim vorherigen Ausschalten, startet der Thermalisierer im **Temperaturmodus** (LED **TEMP**) oder im **Zeitmodus** (LED **TIME**).
 - ⇒ Das Display zeigt kurz die Versionsnummer der Steuerung.
 - ⇒ LED rechts unten im Display leuchtet, wenn das Gerät heizt.

Modus wechseln



- Betriebsart mit **MOD**-Taste auswählen.
 - ⇒ LED **TEMP** (**Temperaturmodus**) oder **TIME** (**Zeitmodus**) leuchtet.

Temperaturmodus



Temperaturwert einstellen:

- ⇒ Aktueller Temperaturwert wird angezeigt.
- ⇒ In der Aufheizphase wechselt die Anzeige ständig von der IST-Temperatur zu **HEA**.
- **Pfeil**-Taste einmal drücken.
 - ⇒ Die LED **TEMP** blinkt.
- Temperaturwert jetzt mit den **Pfeil**-Tasten einstellen, dann 5 sec warten, damit der gewünschte Wert gespeichert wird.
 - ⇒ LED **TEMP** leuchtet.

Zeitmodus



- Zuerst Soll-Temperatur einstellen (siehe Temperaturmodus).
 - ⇒ In der Vorlaufzeit wechselt die ständig Anzeige vom Einstellwert der Vorlaufzeit zu **Stb**.

Vorlaufzeit einstellen:

- **Pfeil**-Taste einmal drücken.
 - ⇒ Die LED **TIME** blinkt.
- Zeitwert jetzt mit den **Pfeil**-Tasten einstellen, dann 5 sec warten, damit der gewünschte Wert gespeichert wird.
 - ⇒ LED **TIME** leuchtet.

Garzeit einstellen:



- **Pfeil**-Taste einmal drücken.
 - ⇒ Die LED **TIME** blinkt.
- **MOD**-Taste einmal drücken.
 - ⇒ Die LED **TIME** und LED **TEMP** blinken.
- Zeitwert jetzt mit den **Pfeil**-Tasten einstellen, dann 5 sec warten, damit der gewünschte Wert gespeichert wird.
 - ⇒ LED **TIME** und LED **TEMP** leuchten.
- Wenn Sie mit Vorlaufzeit garen möchten, die **MOD**-Taste erneut drücken.

Aktuellen Wert der Wassertemperatur abfragen



- Mit **MOD**-Taste Betriebsart **Temperaturmodus** auswählen.
 - ⇒ LED **TEMP** leuchtet und Display zeigt aktuellen Wert der Wassertemperatur.
- Mit **MOD**-Taste wieder gewünschte Betriebsart einstellen.

Display Meldungen



End Garzeitende	Er1 Kein Wasser im Tank
Stb Vorlaufzeit	Er2 Technischer Fehler im Heizkreis
HEA Thermalisierer heizt	Er3 Wassertemperatur sinkt nicht schnell genug
Col Thermalisierer kühlt ab (bei einem Temperaturwert mind. 5°C unter dem Einstellwert)	