



THOMAS DÖRR

# Kurzbedienungsanleitung

## BESTECKPOLIERMASCHINE TD 3000 L M14



### INBETRIEBNAHME :

- Transportsicherung entfernen !!! (Siehe Betriebsanleitung Punkt 3.5 Montage.)
- Wippschalter einschalten (auf „I“). Maschine beginnt mit der automatischen Aufwärmphase. Die Betriebsbereitschaft wird nach ca. 30 min durch die grüne LED angezeigt. Vorlaufzeit unbedingt einhalten, damit Betriebstemperatur von 50 °C erreicht wird.
- Auffangbehälter möglichst dicht unter die Auswurföffnung stellen. Das Besteck sollte nicht tief fallen.
- Das saubere Besteck sofort nach dem Geschirrspüler in ein Wasserbad geben. Daraus entnehmen, kurz Wasser abtropfen lassen und Besteck einwerfen.

### TIPP

- Zur Schonung der Beschichtung der Polierwanne Messer immer mit dem Griff voran einwerfen.
- Ein Schuss Spülmittel im Wasserbad verbessert das Ergebnis.

### HINWEIS

- Das Besteck muss sauber und nass in die Maschine eingebracht werden. Geben Sie es sofort nach dem Geschirrspüler in ein warmes Wasserbad.

### ARBEITSENDE :

- Die Maschine mindestens 30 Minuten zum Nachtrocknen des Granulates laufen lassen, dann mit Wippschalter (auf „0“) ausschalten.

### REINIGUNG:

- Mindestens einmal täglich (nach Arbeitsende) lt. Bedienungsanleitung.